

Bedienungsanleitung Unterflurhydrant

Öffnen:

1. Verkehrssicherung aufbauen.
2. Hydrantendeckel öffnen.
3. Straßenschmutz von dem Klauendeckel entfernen.
4. Klauendeckel öffnen und Klaue vom Schmutz befreien.
5. Standrohr auf die Klaue setzen und solange nach rechts drehen, bis das Standrohr festsitzt.
6. Das Handrad am Standrohr ein wenig aufdrehen das die Luft entweichen kann.
7. Mit dem Hydrantenschlüssel den Hydranten **langsam** aufdrehen, bis ein Wasserstrahl aus dem Standrohr fließt. Den Hydranten bis zum Anschlag aufdrehen und anschließend wieder 1-2 Umdrehungen zu drehen.
8. Um Schläuche anzukuppeln das Handrad schließen.
9. Die Wassermenge wird nun nur über das Handrad am Standrohr geregelt.

Schließen:

1. Standrohr offenlassen und den Hydranten bis zum Anschlag schließen.
2. Schläuche abkuppeln.
3. Standrohr lösen und herausnehmen.
4. Wenn die Hydranten Entleerung* einwandfrei funktioniert, wird der Klauendeckel wieder auf die Klaue gesetzt.
5. Hydrantendeckel schließen.
6. Verkehrssicherung abbauen.

*Einwandfreie Entleerung: Das Wasser welches sich in der Klaue befindet muss in kurzer Zeit ablaufen.

Ort, Datum

Unterschrift Abholer